

Komplement till instruktioner för båtbottentvätt (version 200902)

1 Angör båtbottentvätten

- Lägg till med båten på utsidan av tvätten
- Öppna skåpet för att komma åt fjärrkontrollen, använd varsnyckel. Saknar du nyckel så finns en i kombinationsskåpet på skåpdörren
- Gör instruktioner för att driftsätta tvätt punkt 1, 2 och 3
- Starta pump (se instruktion för att tvätta din båt, punkt 1)
- Öppna port (punkt 2)

2 Förtöj båten i tvätten

- Kör in båten och förtöj i för och akter (punkt 3)
- Stäng port (punkt 4)
- Fäll upp drev, ta in fendrar
- Iordningställ högtrycken. Dra ut slang och montera munstycke

3 Swisha

- Swish görs med hjälp av instruktioner i skåpet med glasrutan
- Välj medlem/ej medlem, stor/liten båt, ange eget telefonnummer
- Betala
- Nedräkning sker i en min innan tvätt startar

4 Borsta

- Starta tvätten (punkt 6, 7, och 8)
- Borstarna och högtrycken tidsbegränsas av swishbetalningen (20/30 min) men inga andra funktioner

5 Högtryckstvätta (valfritt)

- Högtryckstvätta (punkt 9a)
- Avsluta högtryck (punkt 9b)

6 Lägg loss

- Öppna port (punkt 10)
- Lägg loss
- Kör ut båten
- Förtöj båten på utsidan av tvätten

7 Avsluta

- Stäng port (punkt 11)
- Avsluta tvätt (punkt 12)
- Packa ihop högtrycken, munstycket
- Lägg tillbaka fjärrkontroll i skåpet
- Stäng och lås skåp